

Strata CTX系统编程命令表

TSP-TC-ShangHai Office 李永刚 供稿 2005年01月17日印制

序号	命令列表	WinAdmin菜单
系 统		
1	100 卡插槽	卡设置 (100)
2	102 弹性编码设置	弹性编码设置 (102)
3	103 服务等级	服务等级 (103)
4	104 系统定时器	系统定时器 (104)
5	105 系统数据	系统数据 (105)
6	106 日/夜模式	日/夜服务 (106,112,113)
7	107 PAD 表	PAD 表 (107,108,114)
8	108 PAD 组	PAD 表 (107,108,114)
9	109 外接保留音乐源	保留音乐 (109)
10	110 密码	密码 (110)
11	111 目的地限制等级	LCR/DR - 长途限制 (532,533,534,111)
12	112 日/夜模式日历表	日/夜服务 (106,112,113)
13	113 日/夜模式调度表	日/夜服务 (106,112,113)
14	114 PAD 会议表	PAD 表 (107,108,114)
15	115 提示消息	提示消息 (115)
16	116 数据初始化	数据初始化 (116)
17	117 公共拨号方案号码分析	公共号码分析 (117)
18	118 加锁密码	加锁密码 (118)
19	119 初始化加锁密码	初始化加锁密码 (119)
20	120 分组设置	分组设置 (120)
21	150 系统IP数据设置	系统IP数据设置 (150)
22	151 BIPU 配置	BIPU 配置 (151)
23	152 语音封包配置	语音封包配置 (152)
24	801 LAN 数据	I/O 设备 (801,803,804)
25	803 IO 逻辑设备	I/O 设备 (801,803,804)
26	804 RS232C 数据	I/O 设备 (801,803,804)
分 机		
27	200 分机设置	分机设置 - 基本 (200,201,203)
28	201 分机删除	分机设置 - 基本 (200,201,203)
29	202 ISDN 分机设置	基本ISDN分机 (201,202,203)
30	203 分机修改	分机设置 - 基本 (200,201,203)
31	203 分机修改	基本ISDN分机 (201,202,203)
32	204 数字话机数据	分机设置 - 数字话机数据 (204)
33	205 分机功能键	分机设置 - 功能键设置 (205,213,215)
34	206 虚拟分机参数	虚拟分机 (206)
35	208 分机定时器	分机设置 - 数据 (208,210,216,502,516)
36	209 分机寻线组	寻线组 (209, 218)
37	210 呼叫代接组	分机设置 - 数据 (208,210,216,502,516)
38	213 附加模块键	分机设置 - 键设置 (205,213,215)
39	214 DSS 控制台	分机设置 - DSS 数据 (214)

40	215 DSS 键	分机设置 - 键设置 (205,213,215)
41	216 紧急振铃	分机设置 - 数据 (208,210,216,502,516)
42	217 ISDN 分机数据	ISDN 分机数据 (217)
43	218 分机寻线组成员	寻线组 (209, 218)
44	219 网络DSS键值数据删除	网络DSS键值数据删除 (219)
45	250 IP话机数据设置	IP话机数据设置 (250)
中 继		
46	300 中继设置	基本中继 (300,301)
47	301 中继删除	基本中继 (300,301)
48	302 ISDN 主中继	ISDN - PRI (302)
49	303 ISDN 中继删除	ISDN - PRI (302)
50	304 入中继组	入中继组 (304,305,513)
51	305 入中继组删除	入中继组 (304,305,513)
52	306 出中继组	出中继组 (306,307)
53	307 出中继组删除	出中继组 (306,307)
54	308 中继定时器	定时器 (308)
55	309 内线直拨	DID (309,312)
56	310 内线直拨终端	DIT (310)
57	311 DISA	服务 (311,319)
58	312 DID 号码删除	DID (309,312)
59	313 主叫ID	主叫ID (313)
60	315 T1 中继卡数据	T1 (315)
61	316 DCH 共享ISDN主中继	ISDN - D 信道 (316)
62	317 ISDN 基本中继	ISDN - BRI (317)
63	318 截接设置	DID 截接 (318)
64	319 截接位置	服务 (311,319)
65	320 ISDN 主中继B信道位置	ISDN - B 信道 (320)
66	321 ISDN 主叫号码标识	ISDN - 主叫号码 (321,322)
67	322 ISDN 呼叫号码表	ISDN - 主叫号码 (321,322)
68	323 Call By Call 服务	Call By Call (323,324)
69	324 Call By Call 时段	Call By Call (323,324)
总 机		
70	400 紧急呼叫目的地	紧急呼叫 (400)
71	404 总机组	组设置 (404)
服 务		
72	500 系统呼叫转移	系统参数 - 系统呼叫转移 (500,504)
73	501 系统速拨	系统参数 - 系统速拨 (501)
74	502 分机寻呼组	分机寻呼组
75	503 寻呼区域中继设置	外部设备 - 寻呼设备 (503)
76	504 系统呼叫转移类型	系统参数 - 系统呼叫转移 (500,504)
77	506 帐号校验	LCR/DR - 帐号 (506,570,571)
78	507 门电话	外部设备 - 门电话 (507,508,573,576)
79	508 门锁控制	外部设备 - 门电话 (507,508,573,576)
80	509 速拨超越长途限制	LCR/DR - 速拨超越长途限制 (509)
81	510 服务等级超越	系统参数 - 服务等级超越 (510)

82	512 系统SMDR	杂项 - SMDR (512,513,514)
83	513 入中继SMDR	杂项 - SMDR (512,513,514)
84	514 出中继SMDR	杂项 - SMDR (512,513,514)
85	515 中继服务显示	BIOU 中继类型 (515)
86	516 分机速拨	分机速拨
87	517 多呼叫组	多呼叫组设置 (517)
88	518 多呼叫成员	多呼叫成员设置 (518)
89	519 多呼叫组删除	多呼叫组删除 (519)
90	520 最佳路由参数	LCR/DR - 设置 (520,521,522)
91	521 最佳路由数字分析表	LCR/DR - 设置 (520,521,522)
92	522 最佳路由例外分析表	LCR/DR - 设置 (520,521,522)
93	523 最佳路由调度表	LCR/DR - 路由调度 (523,528)
94	524 最佳路由选择表	LCR/DR - 路由定义 (524,525,526)
95	525 最佳路由定义表	LCR/DR - 路由定义 (524,525,526)
96	526 最佳路由数字修改表	LCR/DR - 路由定义 (524,525,526)
97	527 最佳路由假日时间表	LCR/DR - 假日和时段 (527,529)
98	528 最佳日路由表	LCR/DR - 路由调度 (523,528)
99	529 最佳路由时段调度表	LCR/DR - 假日和时段 (527,529)
100	530 长途限制/最佳路由屏蔽表	LCR/DR - TR/LCR 屏蔽 (530,531)
101	531 出中继长途限制屏蔽表	LCR/DR - TR/LCR 屏蔽 (530,531)
102	532 长途限制表允许/不允许	LCR/DR - 长途限制表 (532,533,534,111)
103	533 长途限制表	LCR/DR - 长途限制表 (532,533,534,111)
104	534 长途限制例外表	LCR/DR - 长途限制表 (532,533,534,111)
105	535 最佳路由由主分机号与授权码	最佳路由由主分机号与授权码 (535)
106	540 ACD 寻线组	ACD 寻线组
107	541 寻线组删除	ACD 寻线组
108	550 E911紧急呼叫组	系统参数 - 紧急呼叫组 (550)
109	551 紧急访问码	紧急访问码设置 (551)
110	570 帐号位数	LCR/DR - 帐号 (506,570,571)
111	571 强制帐号例外号码	LCR/DR - 帐号 (506,570,571)
112	573 门电话删除	外部设备 - 门电话 (507,508,573,576)
113	576 门电话夜间振铃	外部设备 - 门电话 (507,508,573,576)
114	577 呼叫历史存储终端	杂项 - 呼叫历史存储终端 (577)
115	579 系统语音信箱数据	语音信箱 - 系统语音信箱数据 (579)
116	580 语音信箱数据	语音信箱 - 语音信箱端口数据 (580)
117	650 备用交换机	杂项 - 备用交换机 (650)
118	651 专有路由分析表	网络 - 路由分析 (651)
119	653 专有路由选择表	网络 - 路由选择定义 (653,654,655)
120	654 专有路由定义表	网络 - 路由选择定义 (653,654,655)
121	655 专有数字修改表	网络 - 路由选择定义 (653,654,655)
122	656 节点ID	网络 - 节点ID (656)
123	657 网络服务等级映射	网络 - 映射 (657,658,659,660)
124	658 网络目的地限制等级映射	网络 - 映射 (657,658,659,660)
125	659 网络设备限制等级映射	网络 - 映射 (657,658,659,660)
126	660 网络排队优先级映射	网络 - 映射 (657,658,659,660)
127	661 网络分机号码表	网络 - 网络分机号码 (661)

128	670 远程节点数据设置	网络 - 远程节点数据 (670)
129	671 IP地址转换设置	网络 - 经由网络的IP (671,672,673)
130	672 IP专有网络节点ID	网络 - 经由网络的IP (671,672,673)
131	673 节点ID检查与删除	网络 - 经由网络的IP (671,672,673)

注释:

1. 按登录地点分,登录CTX系统的方式有设备现场登录和远程登录两种;按登录方式分,登录CTX系统的方式有LAN口(10Mbps)登录和经Modem(33.6Kbps)拨号登录;
2. CTX系统中,电脑编程与话机编程两种模式的程序项数完全一致;
3. 话机编程时,系统内每个数字分机端口都可以进入编程模式,但不能有两个端口同时进入编程模式,另外系统内提供参数可以关闭数字话机端口编程的功能,以方便CTX系统管理员控制系统编程权限。
4. 截至目前,CTX系统的电脑编程软件为WinAdmin,投放中国市场的中文界面版本为2.22A08;不久TOSHIBA官方将发布新版编程软件eManager.

添加注释日期:2005年09月12日